

昭島消防署から

**緊急**のお知らせ



電子レンジの「誤った使い方」による火災が増加！

昭島市内でも、火災が発生しました。

## 火災の主な原因

- 食品を必要以上に過熱
- 調理不可の包装を誤って加熱



## 電子レンジ火災を防ぐ普段の心得

- その1 さつまいもや中華まんなどは、長時間加熱すると爆発的に燃焼する危険性がある。加熱時間を長めにせず、取扱説明書等で確認する。
- その2 調理中はその場を離れずに、食品の様子を見ながら加熱する。
- その3 電子レンジの周囲には、可燃物を置かない。
- その4 包装の表示を確認してから加熱する。

★ お問い合わせ先 ★

昭島消防署防火査察係 (松原町 1-14-1)

昭和出張所 (玉川町 3-1-2)

大神出張所 (つつじが丘 3-2-2)

☎ 042-545-0119

☎ 042-543-0119

☎ 042-546-0119

